

Инструкция по работе с аэрозольными баллончиками Color Dip

Для работы с Color Dip вам потребуется:

1. Очиститель силикона Brulex.
2. Малярная лента Vibac - для ограничения окрашиваемой зоны.
3. Обезжиривающие салфетки Horex или RoxelPro - для удаления ПД (не подсохшего).

Для качественной обработки поверхности материалом Color Dip существует несколько основных правил, соблюдение которых приведет к должному качеству и долговечности покрытия:

1. Наносить Color Dip (дипировать) нужно в теплом помещении, но можно и на улице, в солнечную и безветренную погоду, чтобы избежать попадания пыли и грязи. Ускорять высыхание не рекомендуется. Не использовать бытовые или строительные фены, тепловые пушки и т.п.
2. Перед использованием - хорошенько взболтать баллончик, особенно перед первым использованием. **ОЧЕНЬ ВАЖНО** подогреть его до 40 градусов, поместив в емкость с теплой водой. Обязательно проследите, чтобы вода не попадала на распылительную головку.
3. Тщательно отмыть и обезжирить обрабатываемую поверхность.
4. Отделите не окрашиваемые участки малярным скотчем, с запасом в 5-10 мм.
5. Наносить надо с расстояния примерно 18-20 см., плавными и равномерными движениями.
6. Важно найти "то самое" расстояние и придерживаться его, иначе покрытие начинает пузыриться и высыхает намного дольше. От расстояния, при котором вы дипируете, зависит фактура слоя. Ближе - менее матовый слой, гладкая поверхность. Дальше - шероховатый слой, грубая матовая поверхность.
7. Первый слой должен быть совсем легким. Чтобы сквозь него просматривалась основа. Иначе говоря - 50% прозрачность. Сохнет он около 15 минут.
8. Второй слой должен практически перекрыть поверхность в желаемый цвет.
9. Последующие слои - сохнут обычно около 15 минут в помещении. Ждите появления равномерного матового цвета.
10. Для качественного покрытия необходимо от 3-х до 5-х слоев, в зависимости от области применения и цвета дипирования.
11. Температура – важный показатель при работе с материалом, избегайте слишком высоких температур, высокой влажности или слишком низких температур. Это может повлиять на время высыхания Color Dip, а так же окончательную структуру материала.
12. Не стоит мыть или чистить свежеекрасленную деталь в течение нескольких дней. Если возможно, то оставьте сохнуть подвешенную деталь в течение 24-48 часов перед установкой её обратно, чтобы не нанести повреждения свежему слою Color Dip во время установки.
13. Срок полного высыхания — 5 суток. Но при необходимости, уже через 12 часов после нанесения последнего слоя, вы можете пользоваться автомобилем.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

После окончания работы с баллончиком, его необходимо перевернуть и нажать на распределительный клапан на 2-3 секунды. Это необходимо для прочистки сопла и предотвращения его засыхания.